


JVC

SERVICE-HANDBUCH

55CM(21") FARBFERNSEHGERAT

MODELL
MODEL

C-210EE



INHALTSVERZEICHNIS

■ TECHNISCHE DATEN	2G
■ SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	2G
■ MERKMALE	2G
■ KURZBESCHREIBUNG	3
■ FUNKTIONEN	4G
■ AUSBAU FÜR SERVICE-ARBEITEN	5G
■ SERVICE-EINSTELLUNGEN	6G
■ ERSATZTEILE-LISTE	11 ~ 22
■ AUSWECHSELN DES CHIPS	23G

* Mit PRINZIPSCHALTBILD

und SERVICE-EINSTELLUNGEN

CONTENTS


■ SPECIFICATIONS	7E
■ SAFETY PRECAUTION	7E
■ FEATURES	7E
■ OUTLINE	3
■ FUNCTIONS	8E
■ HOW TO REMOVE FOR SERVICE	9E
■ SERVICE ADJUSTMENT	10E
■ REPLACEMENT PARTS LIST	11 ~ 22
■ REPLACEMENT OF THE CHIP	24E

* With SCHEMATIC DIAGRAM

and SERVICE ADJUSTMENT

FUNKTIONEN

FUNKTIONEN




- | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ① BUNTREGLER | ⑦ VORWAHL-TASTE | ⑫ ZEITAUSSCHALTER-ANZEIGE | ⑯ HAUPT-NETZSCHALTER |
| ② HELLIGKEITSREGLER | ⑧ SPEICHER-TASTE | ⑬ NETZSTROM-ANZEIGE | ⑰ SERVICE-SPANNUNGSREGLER |
| ③ KONTRASTREGLER | ⑨ ABSTIMM-TASTE | ⑭ KANALWÄHLER-SCHIEBESTEUERUNG | Siehe SERVICE-EINSTELLUNGEN. |
| ④ AUTO P/S-REGLER | ⑩ STROMSCHALTER | ⑮ LAUSTÄRKE-SCHIEBESTEUERUNG | ⑱ TV/VIDEO-TASTE |
| ⑤ SECAM-TASTE | ⑪ ZEITEINSCHALTER-ANZEIGE | | |
| ⑥ SCHRÄG-TASTE | | | |


KANALSPEICHER-VORWAHL



1. Die Vorwahl-Taste auf EIN drücken.
2. Die gewünschte Farbsystem-Taste betätigen.
3. Die Kanalwähler-Taste betätigen, um den gewünschten Kanal anzuwählen.
4. Die Abstimmungs-Taste betätigen, um die gewünschte Fernsehübertragung zu wählen.
5. Die Speicher-Taste betätigen, die Kanalanzeige wird flackern und die Vorwahl ist nun gespeichert.
6. Werden mehrere Kanäle vorgewählt, sind die Schritte 2 bis 5 zu wiederholen.
7. Die Vorwahl-Taste auf AUS setzen.

AV-ANSCHLUSSKLEMME




- | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ① ANTENNEN-KLEMME | ③ AUDIO-EINGANGSKLEMME | ⑤ AUDIOLEITUNGSAUSGANGSKLEMME |
| ② VIDEO-EINGANGSKLEMME | ④ VIDEOLEITUNGSAUSGANGSKLEMME | |







(SBX-F301A)



(SBX-S002A)



RM-C601 SCHEMATIC DIAGRAM



MAIN SCHEMATIC DIAGRAM (C-210ME & C-210HM)

